

MODEL:

GLASS NEO

900×900×1850









TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:


čtvrtkruhový sprchový kout - dvoukřídle dveře
štvrtkruhový sprchový kút - dvojkrídlové dvere
quadrant shower enclosure with 2 opening doors



outlet.roltechnik.cz

REQUIRED TOOL • POTŘEBNÉ NÁŘADÍ • SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS
ESZKÖZÖK • POTŘEBNÉ NÁRADIE • WYMAGANE NARZĘDZIA
INSTRUMENTUL NECESAR • POTREBAN ALAT • POTREBNO ORODJE






2 x



4 x



2 x



12 x


12 x

8x - $\varnothing 4$ x 35mm




8 x


8x - $\varnothing 4$ x 8mm




2 x




2 x



2 x



2 x



2 x



BEWARE! BEFORE PURCHASE CHECK THE PRODUCT CAREFULLY FOR MECHANICAL OR OTHER DAMAGE. NO CLAIMS OF THIS KIND WILL BE ACCEPTED AFTER THE INSTALLATION.

- Shower enclosure (or hydromassage cabin) is possible to be installed only to the fully finished bathroom with installed tiles on the walls and with finished flooring.
- Product has to be moveable without any construction work.
- All contact areas are to be siliconized prior setting in operation.

POZOR!!! - PŘI KOUPI VÝROBKU A PŘED JEHO INSTALACÍ JEJ PEČLIVĚ PŘEKONTROLUJTE, ZDA NENÍ MECHANICKY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM POŠKOZEN. PO INSTALACI JIŽ NEBUDE BRÁN OHLED NA POŠKOZENÍ TOHOTO TYPU.

- Sprchový kout instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Tento kout musí být instalován do prostoru kompletně obloženého obklady a dlažbou.
- Výrobek musí být vyjímatelný bez násilných stavebních zásahů!!!
- Před uvedením koutu do provozu je nutné všechny styčné plochy řádně zasilikonovat.

FIGYELEM!!! A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSAKOR ILL. A BEÉPÍTÉS ELŐTT ELLENŐRIZZÜK, HOGY A TERMÉK MECHANIKAILAG NEM KÁROSODOTT. AZ INSTALLÁLÁS UTÁN AZ ILYEN TÍPUSÚ KÁROSODÁSOKÉRT A GYÁRTÓ SEM A FORGALMAZÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET.

- A zuhanykabint építészeti szempontból előkészített térbe építjük be. Ezt a kabint olyan helységbe telepítjük, ahol a falak és padló is tökéletesen burkolt állapotban van.
- A terméket úgy kell beépíteni, hogy az bármikor kiemelhető legyen építészeti beavatkozások nélkül.
- Mielőtt a kabint üzembe helyezzük, az összes érintkező felületet kenjük be szilikonnal.

POZOR!!! - PRI KÚPE VÝROBKU A PRED JEHO INŠTALÁCIU VÝROBOK DÔKLADNE PREKONTROLUJTE, ČI NIE JE MECHANICKY ALEBO INÝM SPÔSOBOM POŠKODENÝ. PO NAINŠTALOVANÍ VÝROBKU, V PRÍPADE POŠKODENIA, UŽ NEBUDE UZNANÁ REKLAMÁCIA NA VÝROBOK.

- Sprchový kút inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Tento kút musí byť inštalovaný do priestoru kompletno obloženého obkladmi a dlažbou.
- Výrobok musí byť vyberateľný bez násilných stavebných zásahov!!!
- Pred uvedením kúta do prevádzky je nutné všetky styčné plochy riadne zasilikonovať.

UWAGA! PRZY ZAKUPIE PRODUKTU ORAZ PRZED JEHO INSTALACJĄ NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ, CZY NIE ZOSTAŁ ON MECHANICZNIE LUB W INNY SPOSÓB USZKODZONY. PO ZAINSTALOWANIU PRODUKTU TEGO TYPU, USZKODZENIA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

- Kabiny prysznicowe (lub kabiny do hydromasażu) należy instalować w łazienkach w pełni wykończonych, muszą być wyłożone płytkami na ścianach i wykończoną posadzką.
- Produkt musi być zdolny do przemieszczeń bez wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych.
- Do niewypełnionych przestrzeni należy użyć silikonu.

ATENȚIE! ÎNAINTEA ACHIZITIONĂRII VERIFICATI PRODUSUL CU ATENȚIE SĂ NU AIBĂ DEFECTE MECANICE SAU DE ALT FEL. NICIO RECLAMATIE NU VA FI ACCEPTATA DACA ACEASTA VA FI FACUTA DUPA INSTALARE.

- Cabina de dus (sau Cabina cu hidromasaj) se poate instala doar într- baie cu faianta si gresie deja montata.
- Produsul trebuie sa fie demontabila fara nicio lucrare de constructie in prealabil.
- Toate zonele de contact trebuie siliconizate inainte de punerea in operatie.

PAŢNJA!!! - PROIZVOD PAŢLJIVO PREKONTROLIRAJTE PRILIKOM KUPOVINE, TE PRIJE NJEGOVE INSTALACIJE DA NE BI BIO OŢTEĀEN MEHANIĀKI ILI NEKAKO DRUGAĀIJE. NAKON INSTALIRANJA VIŢE SE NEĀE UZIMATI U OBZIR OŢTEĀENJA OVOG TIPA.


- Kabinu za tuŢiranje instalirajte u prostor koji je graĀevinski unaprijed pripremljen. Ova kabina mora se instalirati u prostor koji je u potpunosti obloŢen podnim i zidnim ploĀicama.
- Proizvod mora biti moguĀe izvaditi bez nasilnih graĀevinskih intervencija!!!
- Prije upotrebe tuŢa potrebno je sve dodirne povrŢine dobro osigurati silikonom.

POZOR! OB NAKUPU IN PRED MONTAŢO IZDELKA PREVERITE, DA BLAGO NI MEHANSKO POŢKODOVANO.

PO MONTAŢI NE MOREMO PRIZNATI REKLAMACIJE MEHANSKIH POŢKODB.





- Kabino za prhanje nameŢite v vnaprej gradbeno pripravljen prostor. Kabino je treba nameŢiti v prostor, ki je kompletno opremljen z oblogo in s ploŢicami.
- Je treba, da bo proizvod lahko razstavljen brez nasilnih gradbenih posegov. Je treba zagotoviti prostor za montaŢo okoli kabine najmanj 60 cm!!!
- Pred uporabo kabine je treba s silikonom temeljito zatesniti vse stiĀne ploskve ter priviti vse spoje razdelilnih cevi.
- Preden vstavite kabino v ogradni prostor, je treba pregledati tesnost vseh razdelilnih cevi.



INSTALLATION • INSTALACE • INSTALLÁCIÓ • INŠTALÁCIA
 INSTALACJA • INSTALARE • INSTALACIJA • NAMESTITEV












- [1] 2xW
- [2] 8xW
- [3] 8xFl
- [4] 8xS_r
- [5] 8xS_r
- [6] 2xFl
- [7] 1xAl
- [8] 2xCl
- [9] 2xW

- [10] 2x
- [11] 2x
- [12] 2x
- [13] 4x
- [14] 2x
- [15] 2x
- [16] 8x

















ø4 x 35mm







outlet.roltechnik.cz